



SOPRATIC Lingette essuyage technique

- Seau rechargeable pour lingettes multiusages.
- Nouveau concept de nettoyage qui combine une lingette de grande qualité avec une grande variété de produits spéciaux.
- Flexibilité : permet l'utilisation d'une grande variété de produits nettoyeurs et désinfectants.
- Economique : 2 L de produit suffisent à préparer 800 lingettes par recharge.
- Facile d'emploi : il suffit de rajouter le produit prêt à l'emploi, laisser imbiber et les lingettes sont prêtes.
- Grande capacité : seau plastique de 10 L avec anse.
- Facile à transporter

APPLICATION

Ouvrir le seau et verser le produit prêt à l'emploi ou bien préparer la solution à partir du concentré dans le seau et en rajoutant de l'eau (Respectez les doses d'emploi indiquées sur l'étiquette du produit concentré). Pour bien imprégner les lingettes il faut 2 L environ de solution. Déposer la bobine SOPRATIC dans le seau après avoir retiré le mandrin. Laisser les lingettes s'imbiber (selon les produits, de 30 minutes à 1 heure). Ouvrir l'opercule du couvercle. Tirer la lingette du milieu et l'insérer dans l'opercule. Replacer le couvercle. Tirer dessus et déchirer suivant les pointillés. Les lingettes sont prêtes ! Refermer l'opercule après chaque utilisation pour éviter toute évaporation du produit.

- Exemples de produits prêts à l'emploi
 - + solvox : dégraissant à base desolvant oxygéné ...
- Exemples de produits à diluer :
 - + désinfectant special plus : désinfectant puissant pour l'industrie alimentaire
 - + KDS 5 : nettoyeur vitre
 - + KDS 1 : nettoyeur multi-usage
 - + aqua soja : dégraissant à base de soja ...

CARACTERISTIQUES

Bobine lingettes ouate de cellulose : 800 formats de 20 X 26 cm, 1 pli, 41 g/m².
Seau 10 L en polypropylène (PP) avec opercule sur le couvercle.
La bobine et le seau sont utilisables en milieu alimentaire.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.



Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions